

COVID-19 HIGIENE

EDELVIVES



El robot KUBO está fabricado con materiales de alta calidad con el fin de ofrecer la mejor experiencia de aprendizaje tanto para los docentes como para los alumnos. Para cumplir con las normas de seguridad en el uso y desinfección de superficies, se han desarrollado las siguientes pautas para el trabajo en el aula y para higienizar el producto con total seguridad.



ANTES

- Se recomienda identificar cada caja de Kubo y sus tapetes con una pegatina en la que estén los nombres de los niños que lo usarán a lo largo del curso, de esta manera se podrá hacer un correcto seguimiento.
- Es preciso que, tanto el docente como los alumnos, se laven las manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico.
- Es conveniente asegurarse de que la mesa sobre la que se va a trabajar esté debidamente desinfectada.
- Para limpiar el robot, las TagTiles® y los tapetes, debe usarse un paño humedecido con agua y jabón, pero prácticamente seco. Hay que tener cuidado de no humedecer ni los bordes de los tapetes ni ningún componente electrónico como el cargador o la zona de conectores de clavija.

DURANTE

- Para que la experiencia de trabajo sea segura, solo deben utilizar KUBO dos alumnos a la vez, de esta manera podrán guardar la distancia de seguridad adecuada. El proceso de limpieza debe repetirse antes de que otra pareja de alumnos lo utilice.
- Es conveniente que los niños no intercambien materiales de KUBO con sus compañeros.

DESPUÉS

- Todos los elementos de KUBO se deben limpiar después de su uso y antes de guardarlos.
- Para mayor seguridad, se recomienda volver a limpiar la mesa de trabajo para dejarla lista para otra actividad.

Advertencia

NO deben usarse toallitas desinfectantes, ya que pueden dañar el plástico y hacer que el robot se desmonte. No debe entrar agua en ninguno de los componentes electrónicos de KUBO. El incumplimiento de estas normas anula la garantía del producto.

Para cualquier otra ayuda referente al robot KUBO se puede contactar con Atención al Cliente del Grupo Edelvives: atencionalcliente@edelvives.es